

DOBAU – Flextät

Tekniskt Datablad



Sida

1-2 Svenska

3 Engelska

Besöksadress

EP Membran AB

Arntorpsgatan 5 • 442 45 Kungälv • Sverige

Telefon: 0303 77 03 03

Epost: info@epmembran.se

Hemsida: www.Epmembran.se

DOBAU – FlexTät



Ensidigt, kall-självhäftande, höglastiskt och diffusionstätt bitumentejp

Användning

DOBAU- FlexTät är ett ensidigt, kall-självhäftande, mycket töjbart och diffusionstätt bitumentejp baserad på elastomerbitumen för universell tätning vid genomföringar av alla slag i utomhusmiljö, t.ex. skorstenar, takfönster etc.

Aven lämpligt för tätning inomhus, t.ex. trösklar.

Användningsområden:

- Skydd mot vatten, ånga och slagregn vid byggnadsanslutningar (t.ex. fönsteranslutningar)
- Kondensvattenskydd i ventilerade fasader
- Tröskeltätning i innemiljö

Appliceringsanvisningar

Tätningen ska ske på en yta som är fri från fett, damm och skador. Skarpa ojämnheter måste avlägsnas. Efter att skyddsfolien tagits bort kan tejen appliceras direkt på tätningsytan. Tejen ska pressas fast ordentligt efter applicering och blåsbildning ska undvikas..

Teknisk Data

Tejen består av en yttre HDPE-specialfolie som är belagd med högkvalitativt elastomerbitumen.

En silikoniserad skyddsfolie används som separationslager och säkerställer god lagringsstabilitet samt enkel applicering..

Tjocklek:	1.5 mm $\pm$ 0.2 mm eller 1,2 mm $\pm$ 0,15 mm	DIN EN 1849-1
Massa per ytenhet:	1,5 kg/m ² $\pm$ 0,2 eller 1,2 kg/m ² $\pm$ 0,15	DIN EN 1849-1
Mjukpunkt:	$\geq$ 85 °C	DIN EN1427
Kallböjning:	-20 °C	DIN EN 1109
Vidhäftningsstyrka:	$\geq$ 60 N/25 mm	DIN EN 1939

Besöksadress

EP Membran AB

Arntorpsgatan 5 • 442 45 Kungälv • Sverige

Telefon: 0303 77 03 03

Epost: info@epmembran.se

Hemsida: www.Epmembran.se

DOBAU – Flextät



Ensidigt, kall-självhäftande, högelastiskt och diffusionstätt bitumentejp

Lagring

Produkten bör skyddas från direkt solljus och förvaras vid 5 °C till 40 °C. Rullarna bör förvaras torra och stående på sina kapkanter. Produkten är frosttålig och bibehåller sina egenskaper under lång tid. Applicering inom 12 månader rekommenderas.

Leveransform

Bredd per rulle (mm): 75, 100, 200

Längd per rulle (m): 10

Besöksadress

EP Membran AB

Arntorpsgatan 5 • 442 45 Kungälv • Sverige

Telefon: 0303 77 03 03

Epost: info@epmembran.se

Hemsida: www.Epmembran.se

DOBAU – FlexTät



Single-sided, cold self-adhesive, highly elastic and vapor-tight bitumen tape

Application

DOBAU – FlexTät is a single-sided, cold self-adhesive, highly stretchable and vapor-tight bitumen tape based on elastomer bitumen for universal sealing of penetrations in outdoor environments, such as chimneys and roof windows.

Also suitable for indoor sealing applications such as threshold sealing.

Areas of application:

- Protection against water, vapor and driving rain at building connections
- Condensation protection in ventilated facades
- Indoor threshold sealing

Application Instructions

The sealing surface must be free from grease, dust and damage.

Sharp irregularities must be removed.

After removing the release film, the tape can be applied directly to the sealing surface.

The tape must be firmly pressed into place after application and blister formation must be avoided.

Technical Data

The tape consists of an outer HDPE special film coated with high-quality elastomer bitumen.

A siliconized release film is used as a separation layer to ensure good storage stability and easy application.

Thickness:	1.5 mm $\pm$ 0.2 mm or 1.2 mm $\pm$ 0.15 mm	DIN EN 1849-1
Mass per unit area:	1.5 kg/m ² $\pm$ 0.2 or 1.2 kg/m ² $\pm$ 0.15	DIN EN 1849-1
Softening point:	> 85 °C	DIN EN 1427
Cold flexibility:	-20 °C	DIN EN 1109
Adhesion strength:	> 60 N/25 mm	DIN EN 1939

Storage

The product should be protected from direct sunlight and stored between 5 °C and 40 °C.

The rolls should be stored dry and upright.

The product is frost-resistant and retains its properties over a long period of time.

Application within 12 months is recommended.

Packaging

Roll widths (mm): 75, 100, 200

Roll length (m): 10

Besöksadress

EP Membran AB

Arntorpsgatan 5 • 442 45 Kungälv • Sverige

Telefon: 0303 77 03 03

Epost: info@epmembran.se

Hemsida: www.Epmembran.se